

LONEC ZA VINO

Navodila za uporabo.

Spoštovana stranka,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega aparata. Prosimo, da si vzemite nekaj minut časa, preden začnete uporabljati napravo, in preberite naslednja navodila za uporabo.

Varnostni predpisi

- Aparat uporabljajte izključno za namen, za katerega je bil zasnovan, kot je opisano v tem priročniku.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi napačne uporabe in nepravilnega ravnanja z aparatom.
- Aparat in električni vtič zaščitite pred vodo in drugimi tekočinami. Če aparat pade v vodo, takoj izvlecite vtič iz vtičnice. Aparata ne uporabljajte, dokler ga ne pregleda serviser. Neupoštevanje teh navodil lahko povzroči smrtno nevarnost.
- Nikoli ne poskušajte sami odpreti ohišja aparata.
- Ne vstavljajte predmetov v ohišje aparata.
- Ne dotikajte se vtiča z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- **NEVARNO ZARADI ELEKTRIČNEGA UDARA!** Ne poskušajte sami popravljati aparata, popravila lahko opravi le usposobljeno osebje.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata! Ko je aparat poškodovan, ga odklopite iz vtičnice in se obrnite na trgovca.
- **OPOZORILO!** Električnih delov aparata ne smete potopiti v vodo ali druge tekočine.
- Aparata nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- Redno preverjajte električni vtič in kabel na morebitno poškodbo. Če je poškodovan, ga mora zamenjati pooblaščen serviser ali druga, za to usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti ali poškodbam.
- Poskrbite, da kabel ne bo prišel v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in ga zaščitite pred odprtim ognjem. Nikoli ne vlecite za kabel, da ga izklopite iz vtičnice, vedno vzemite vtič iz vtičnice.

- Poskrbite, da električni kabel in/ali podaljšek ne bodo povzročali nevarnosti spotikanja.
- Aparata nikoli ne puščajte brez nadzora med uporabo.
- **OPOZORILO!** Dokler je vtič v vtičnici, je aparat priključen na električni vir.
- Aparat izklopite, preden vtič izvlečete iz vtičnice.
- Povežite vtič v enostavno dostopno električno vtičnico, da ga lahko v primeru nujnosti takoj izklopite.
- Aparata nikoli ne prenašajte tako, da ga držite le za kabel.
- Ne uporabljajte dodatnih naprav, ki niso priložene aparatu.
- Nikoli ne uporabljajte dodatkov, ki niso priporočeni s strani proizvajalca. To lahko predstavlja varnostno tveganje za uporabnika in lahko poškoduje aparat. Uporabljajte samo originalne dele in dodatke.
- Ta aparat ne sme uporabljati oseba z omejenimi telesnimi, čutnimi ali mentalnimi sposobnostmi, niti osebe brez izkušenj ali znanja.
- Aparat ne sme uporabljati otrok.
- Aparat in njegov napajalni kabel hranite izven dosega otrok.
- **OPOZORILO:** Vedno izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice pred čiščenjem, vzdrževanjem ali shranjevanjem.

Posebni varnostni predpisi

- Aparata nikoli ne prenašajte tako, da ga držite le za pokrov.
- Obstaja nevarnost opeklin zaradi sproščanja pare, ko boste odstranili pokrov iz kotla.
- Nekateri deli aparata se lahko med uporabo segrejejo. Aparata ne premikajte in se ga ne dotikajte, ko je v delovanju.
- **OPOZORILO! Vroča površina!** Temperatura dostopne površine je med uporabo zelo visoka. Dotikajte se samo ročajev, stikala in termostatskega gumba.
- Aparata ne postavljajte na grelne naprave (bencinski, električni kuhalnik itd.). Držite aparat stran od vročih površin in odprtega ognja. Aparat vedno uporabljajte in postavite na ravno, stabilno, čisto, toplotno odporno in suho površino.
- Aparata ne postavljajte na rob mize ali pulta, da preprečite nesreče. Poskrbite tudi, da površina, na kateri je aparat, lahko podpira celotno težo aparata z vodo.
- Aparata ne uporabljajte v bližini eksplozivnih ali vnetljivih materialov, kreditnih kartic, magnetnih diskov ali radijskih naprav.
- **OPOZORILO:** Nikoli ne odstranjajte ali odpirajte pokrova, medtem ko je aparat v uporabi. Para lahko uide in povzroči opeklino.
- Aparata ne čistite pod tekočo vodo in ne uporabljajte parnega čistilca, saj lahko delci postanejo mokri in pride do električnega udara.
- **OPOZORILO!** Prepričajte se, da je napajalni kabel ustrezno usmerjen, da preprečite nenamerno vlečenje kabla ali stik s segreto površino.
- Aparata ne čistite ali shranjujte, dokler ni popolnoma ohlajen.

Namen uporabe

- Ta aparat je namenjen za profesionalno uporabo.
- Aparat je zasnovan za ohranjanje temperature. Ni primeren za čokolado, mleko ali druge tekočine. Kakršnakoli druga uporaba lahko povzroči poškodbo aparata ali osebne poškodbe.
- Uporaba aparata za drug namen se šteje za nepravilno uporabo naprave. Uporabnik nosi popolno odgovornost za nepravilno uporabo naprave.

Vgradnja ozemljitve

Ta aparat mora biti priključen na zaščiten ozemljitev. Ozemljitev zmanjša tveganje za električni udar, saj zagotavlja odvodni vod za električni tok. Aparat je opremljen z napajalnim kablom, ki vsebuje ozemljitveni vod in ozemljitveni vtič. Vtič mora biti priključen v vtičnico, ki je pravilno nameščena in ozemljena.

Uporaba

- Prepričajte se, da je pipa zaprta.
- Napravo napolnite do MAX nivoja, ki je označen na notranji steni rezervoarja.
- Trdno pritrdite pokrov, tako da ga zavrtite, dokler se ne zaklene na mesto.
- Aparat vklopite tako, da nastavite napajalni gumb na položaj "I". Indikator ogrevanja se bo prižgal.
- Z vrtenjem termostatskega gumba izberite zeleno temperaturo. Dejanska temperatura se lahko nekoliko razlikuje od izbrane temperature.
- Ko tekočina doseže izbrano temperaturo, se bo prižgala zelena lučka.

Po uporabi:

- Aparat izklopite tako, da nastavite napajalni gumb na položaj "0" in ga nato izvlecite iz vtičnice.
- Postavite posodo pod pipo.
- Odprite pipo in izpustite tekočino iz kotla.
- Ko je kotel izprazen, zaprite pipo.

Čiščenje in vzdrževanje

- Pred čiščenjem vedno izvlecite vtič iz vtičnice.
- Pozor: Nikoli ne potopite aparata v vodo ali katero koli drugo tekočino!
- Očistite zunanji del aparata z vlažno krpo (voda z blagim detergentom).
- Nikoli ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev ali kloriranih čistil. Ne uporabljajte ostrih ali trnih predmetov. Ne uporabljajte bencina ali topil! Čistite z vlažno krpo in detergentom, če je potrebno.
- Redno čistite in odstranjajte vodni kamen s spodnjega dela kotla.
- Ko izpustite pijačo ali umazano vodo, pustite pipo odprto in kotel izperite s čisto vodo.
- Izogibajte se stiku z vodo na električnih komponentah.

Odpravljanje težav

Če aparat ne deluje pravilno, preverite spodnjo tabelo za rešitev. Če problema še vedno ne morete odpraviti, se obrnite na dobavitelja oziroma na pooblaščen servis.

Težava	Vzrok	Mogoča rešitev
Kotel sploh ne deluje.	Ni napetosti v omrežju	Preverite električne povezave.
Kotel se samodejno izklopi.	Kotel je presegel maksimalne varnostne omejitve.	Izklopite aparat in ga pustite, da se ohladi. Ko se ohladi, pritisnite gumb za ponastavitev na dnu.
Kotel ne doseže izbrane temperature	Termostat ne deluje. Grelni element ne dela.	Obrnite se na svojega dobavitelja.

Tehnične specifikacije

Št. artikla	WB-30P	WB-40P	WB-20A
Delovna napetost	220-240V	110-120V	220V
Nominalna vhodna moč	1800W/1200W	1800W/1200W	2000W
Približna kapaciteta	23L	27L	15L
Dimenzije	H45, fi 31cm	H50, fi 31cm	H27, fi 45 cm

Opomba: Tehnična specifikacija se lahko spremeni brez predhodnega obvestila

Garancija

Kateri koli napaka, ki vpliva na delovanje naprave in se pojavi v enem letu po nakupu, bo brezplačno popravljena ali zamenjana, pod pogojem, da je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili ter da ni bila zlorabljena ali nepravilno uporabljena. Vaše zakonske pravice niso prizadete. Če uveljavljate garancijo, navedite, kje in kdaj je bila naprava kupljena ter priložite dokazilo o nakupu (npr. račun). V skladu s politiko nenehnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe izdelka, embalaže in specifikacij dokumentacije brez obvestila.

Zavrnitev in okolje

Ob izločanju naprave je ne smete odvreči med običajni gospodinjski odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da napravo pravilno zavržete tako, da jo predajte na določeno zbirno mesto za odpadke. Neupoštevanje tega pravila je lahko kaznovano v skladu z veljavnimi predpisi o ravnanju z odpadki. Ločeno zbiranje in reciklaža vaše naprave ob njeni odstranitvi bosta pripomogla k ohranjanju naravnih virov ter zagotovila reciklažo na način, ki ščiti zdravje ljudi in okolje. Za več informacij o tem, kje lahko oddate svojo napravo za reciklažo, se obrnite na svojo lokalno podjetje za zbiranje odpadkov. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za reciklažo, obdelavo in ekološko odstranitev, bodisi neposredno bodisi prek javnega sistema.