

OŽEMALEC AGRUMOV

Navodila za uporabo.

Dragi kupec,

Zahvaljujemo se vam za nakup tega aparata. Pred prvo uporabo aparata natančno preberite ta priročnik, pri čemer bodite posebno pozorni na spodaj opisane varnostne predpise.

Varnostna priporočila

- Ta naprava je namenjena komercialni uporabi.
- Naprava se sme uporabljati samo za namen, za katerega je bila namenjena in zasnovana. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilnega delovanja in nepravilne uporabe.
- V primeru, da naprava pade v vodo, takoj odstranite vtič iz vtičnice in je ne uporabljajte, dokler naprave ne pregleda pooblaščen tehnik. Neupoštevanje teh navodil lahko ogrozi življenje.
- Nikoli ne poskušajte sami odpreti ohišja naprave.
- V ohišje naprave ne vstavljajte predmetov.
- Vtiča se ne dotikajte z mokrimi ali vlažnimi rokami.
- Nevarnost električnega udara! Naprave ne poskušajte popravljati sami. V primeru okvar naj popravila izvaja samo usposobljeno osebje.
- Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata! Napravo odklopite iz električne vtičnice in se obrnite na prodajalca, če je poškodovan.
- Opozorilo! Električnih delov naprave ne potaplajte v vodo ali druge tekočine. Naprave nikoli ne držite pod tekočo vodo.
- Redno preverjajte, da napajalni kabel ni poškodovan. Če je napajalni vtič ali napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati serviser ali druga, za to usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti ali poškodbam.
- Pazite, da kabel ne pride v stik z ostrimi ali vročimi predmeti in ga hranite proč od odprtega ognja. Če želite vtič izvleči iz vtičnice, vedno povlecite za vtič in ne za kabel.
- Med uporabo vedno pazite na aparat.
- Opozorilo! Dokler je vtič v vtičnici, je naprava priključena na vir napajanja.
- Izklopite aparat, preden izvlečete vtič iz vtičnice.
- Naprave nikoli ne držite le za kabel, ko jo prenašate.
- Ne uporabljajte dodatnih naprav, ki niso priložene napravi.
- Napajalni vtič priključite na lahko dostopno električno vtičnico, tako da lahko v nujnih primerih aparat takoj izklopite. Če želite popolnoma izklopiti aparat, izvlecite vtič iz električne vtičnice.
- Napravo vedno izklopite, preden odklopite vtič.
- Nikoli ne uporabljajte dodatne opreme, razen tiste, ki jo priporoča proizvajalec.
- Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in

znanja.

- Te naprave v nobenem primeru ne smejo uporabljati otroci.
- Napravo in kabel hranite izven dosega otrok.
- Napravo vedno izklopite iz omrežja, če je brez nadzora ali če ni v uporabi, ter pred montažo, demontažo ali čiščenjem.
- Naprave med uporabo nikoli ne puščajte brez nadzora.

Posebni varnostni predpisi

- Oblačila in kuhinjske pripomočke med uporabo držite stran od naprave, da se izognete poškodbam in ne poškodujete aparata.
- Naprave ne uporabljajte predolgo, da ne pride do pregrevanja motorja. Čas neprekinjenega delovanja ne sme presegati 10 minut. Pred ponovno uporabo pustite, da se aparat ohladi (počakajte približno 30 ~ 40 minut).

Predvidena uporaba

Ožemalec agrumov je zasnovan za profesionalno uporabo. Naprava je namenjena samo za pridobivanje sokov iz mehkega sadja, kot je pomaranča. Vsaka druga uporaba naprave lahko povzroči škodo na napravi ali telesne poškodbe. Uporaba naprave za kateri koli drug namen se šteje za zlorabo naprave. Uporabnik je izključno odgovoren za nepravilno uporabo naprave.

Pomembno je, da napravo uporabljate v skladu z njenim predvidenim namenom, saj lahko nepravilna uporaba povzroči poškodbe naprave ali uporabnika.

Namestitev ozemljitve

To je naprava razreda I, kar pomeni, da mora biti pravilno ozemljena. V primeru električnega kratkega stika ozemljitev zmanjša nevarnost električnega udara, saj omogoča izhodni tok skozi ozemljitveno žico.

- Naprava je opremljena z ozemljitveno žico in ozemljitvenim čepom.
- Vtič mora biti priključen v pravilno nameščeno in ozemljeno vtičnico, da se zagotovi varno delovanje naprave.

Ozemljitev je ključna za vašo varnost, saj preprečuje morebitne električne udare.

Pred prvo uporabo

- Odstranite embalažo in jo shranite za prihodnjo uporabo, če jih potrebujete (npr. za transport ali shranjevanje naprave).
- Preverite popolnost naprave in morebitne poškodbe pri prevozu. V primeru poškodb ali nepopolne dostave se obrnite na prodajalca.
- Vse dele in dodatke naprave očistite z mlačno toplo vodo in mehko krpo, da preprečite morebitne poškodbe in ohranite napravo v dobrem stanju.
- Napravo postavite na ravno, stabilno površino, da zagotovite njeno varno delovanje in preprečite morebitne nesreče ali poškodbe.

Delovanje

- Pred stiskanjem temeljito operite sadje.
- Namestitev naprave:
 1. Namestite obrobo na skledo.
 2. Namestite skledo na podstavek.
 3. Rešetko za pulpo postavite v skledo.
 4. Namestite stožec na gred motorja.
 5. Postavite kupolo proti škropljenju na skledo.
- Agrume prerežite na dve polovici.
- Postavite kozarec
- Napravo zaženete tako, da stikalo za vklop/izklop postavite na "1".
- Polovice citrusov stisnite eno za drugo.
- Ko končate z uporabo, zaustavite napravo tako, da stikalo za vklop/izklop postavite na "0".

Čiščenje in vzdrževanje

- Zaustavite napravo in izključite napajalni kabel naprave v vsakem primeru.
- Naprave ne smete čistiti z vodnim curkom z visokotlačnim razpršilcem.
- Podstavek ne sme biti potopljen v vodo.
- Napravo očistite takoj, ko jo nehate uporabljati. Čiščenje bo lažje, če ne boste čakali, da se pulpa posuši v posodi na kupoli proti brizganju, stožcu ali rešetki za pulpo.
- Dno naprave očistite z mehko vlažno gobo, nato pa ga posušite.

Tehnični podatki naprave

- Delovna napetost: 220-240V~ 50/60Hz
- Poraba energije: 180 W
- Kratek čas delovanja: 10 minut delovanja / 30–40 minut hlajenja
- Dimenzije: 300 x 230 x (H) 530 mm
- Teža: 5 kg

Opomba: Tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

Garancija

Morebitne napake, ki vplivajo na funkcionalnost naprave in se pokažejo v enem letu po nakupu, bodo odpravljene z brezplačnim popravilom ali zamenjavo, če je bila naprava uporabljena in vzdrževana v skladu z navodili ter ni bila zlorabljena na noben način. Vaše zakonske pravice niso prizadete. Če je naprava predmet garancije, navedite, kje in kdaj je bila kupljena ter priložite dokazilo o nakupu (npr. potrdilo o prejemu).

V skladu z našo politiko stalnega razvoja izdelkov si pridržujemo pravico do spremembe specifikacij izdelka, embalaže in dokumentacije brez predhodnega obvestila.

Odpadki in okolje

Pri razgradnji naprave ne smete odvreči izdelka skupaj z drugimi gospodinjskimi odpadki. Namesto tega je vaša odgovornost, da svojo odpadno opremo odvržete na določeno zbirno mesto. Neupoštevanje tega pravila se lahko kaznuje v skladu z veljavnimi predpisi o odstranjevanju odpadkov.

Ločeno zbiranje in recikliranje vaše odpadne opreme med odstranjevanjem bo pomagalo ohraniti naravne vire in zagotoviti, da se reciklira na način, ki varuje zdravje ljudi in okolje.

Za več informacij o tem, kam lahko odložite odpadke za recikliranje, se obrnite na lokalno podjetje za zbiranje odpadkov. Proizvajalci in uvozniki ne prevzemajo odgovornosti za recikliranje, obdelavo in ekološko odstranjevanje niti neposredno niti prek javnega sistema.